


# Poolmate



## DT B

### Guide de démarrage


#### 1 Charger le robot



Notes:


1. Bien sécher l' eau présente sur le port de charge avant de mettre le robot en charge.
2. Bien remettre le bouchon en caoutchouc après avoir chargé afin de garantir l' étanchéité.

#### 2 Mise en marche et utilisation



1. Pour démarrer le robot, glisser le bouton vers la gauche → ON
2. Pour éteindre le robot, glisser le bouton vers la droite → OFF
3. Sélection du mode de nettoyage : Dans les 5 secondes, glisser le bouton sur ON puis OFF puis à nouveau sur ON.


Trois modes de nettoyage disponibles : auto, fond seul, complet.



#### 3 Utilisation

1. Le robot s'arrête automatiquement

2. Sortir le robot de l' eau à l' aide de sa poignée et le suspendre une dizaine de secondes au-dessus de l' eau afin de drainer l' eau à l' intérieur du robot.






Etat de fonctionnement	Mode lumineux
En attente	Lumière continue (la couleur varie selon le niveau de batterie)
Nettoyage	Lumière fluctuante (la couleur varie selon le niveau de la batterie)
Robot en anomalie	Flash de lumière en rouge
Contrôles	Lumière bleue fluctuante
Niveau de batterie $\geq$ 80%	Lumière verte
Niveau de batterie entre 20 et 79%	Lumière bleue
Niveau de batterie $<$ 20%	Lumière rouge
OFF	Robot éteint
En charge (en cours de charge)	lumière rouge continue du chargeur
Charge terminée	lumière verte continue du chargeur

# Poolmate



Scan the QR code for product instructions

## Cet emballage contient

Un robot	1	
Un adaptateur de tension	1	
Un crochet de préhension	1	
Un manuel d' instructions et d' installation	1	



Importé par AELLO  
65 rue de Luzais F-38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER  
Fabriqué en Chine  
info@aello-piscine.fr

CE RoHS

