

IT L'ellettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e qualificato.
 FR L'électropompe ne peut être démontée que par du personnel spécialisé et qualifié.
 GB The electropump can only be dismantled by specialised, qualified personnel.
 DE Die Elektrotaumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demontiert werden.
 NL De elektro pomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel.
 PL Elekropompa może być demontowana tylko przez specjalistów i kwalifikowanych pracowników.
 SK Elektrická čerpadla môžu demontovať iba autorizovaní a kvalifikovaní pracovníci.
 TR Elektro pompa, sadece uzman ve kalifiye personel tarafından demonté edilebilir.
 RO Electropompa poate fi demontată decât de personal specializat și calificat.
 GR Η ηλεκτροσυρόμηση της αντλίας πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς.
 IR الکتریب فقط می تواند توسط پرسنل متخصص و ماهر سرویس و تعمیر شود.

IT Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilità.
 FR Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité.
 GB Any modification without prior authorisation releases the manufacturer of any kind of responsibility.
 DE Jede nicht autorisierte gezielte Änderung entbindet den Hersteller von jeder Haftung.
 NL Iedere wijziging waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, onttrekt de fabrikant van iedere mogelijke aansprakelijkheid.
 PL Każda zmiana nie autoryzowana wcześniej uwolnia producenta od odpowiedzialności.
 SK Akákoľvek zmena bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu oslobodzuje výrobcu zo všetkých zodpovedností.
 TR Herhangi bir değişiklik için önceden izin alınmadan ürün üzerinde yapılacak her türlü değişiklik, imalatçiyi her türlü sorumluluktan muaf kılar.
 RO Orice modificare neautorizată în prealabil eliberează producătorul de orice tip de răspundere.
 GR Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση αποκαλύπτει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη.
 IR هرگونه تغییر بدون مجوزهای قبلی و مسئولیتی را از عهده تولید کننده ساقط می کند.

IT Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato l'elettropompa dalla rete di alimentazione.
 FR Toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché l'électropompe du secteur.
 GB All repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the electropump from the power mains.
 DE Alle Arbeiten für Reparatur und Wartung dürfen in jedem Fall erst ausgeführt werden, nachdem die Elektropumpe vom Versorgungsnetz abgetrennt wurde.
 NL Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden na de elektro pomp van het voedingsnet te hebben losgekoppeld.
 PL Wszystkie interwencje naprawy i utrzymania muszą być realizowane po odłączeniu od sieci elektroenergetycznej zasilającej.
 SK Údržba a opravy musia byť vykonané iba po odpojení od siete elektrickej.
 TR Bakım ve onarım işlemleri sadece elektrik şebekesine bağlı olan elektropompa ile bağlantısı kesildikten sonra yapılabilir.
 RO Toate intervențiile de reparație și întreținere trebuie să fie efectuate numai după ce a fost deconectată electropompa de la rețeaua de alimentare.
 GR Όλες οι επεμβασές επισκευής ή συντήρησης, πρέπει να εκτελούνται μετά την αποσύνδεση της αντλίας από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
 IR هرگونه اقدام تعمیر و نگهداری فقط باید بعد از قطع برق از الکتریب انجام شود.

IT Suggestiamo una manutenzione straordinaria almeno 1 volta all'anno da parte di personale qualificato.
 FR Nous conseillons une maintenance générale au moins une fois par an par du personnel qualifié.
 GB We suggest special maintenance at least once a year by qualified personnel.
 DE Wir empfehlen mindestens einmal jährlich eine von Fachpersonal durchzuführende außerordentliche Wartung.
 NL Wij adviseren minimaal eenmal per jaar buitengewoon onderhoud te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
 PL Sugerujemy realizację utrzymania nadzwyczajnego przynajmniej raz w roku, wykonanego przez wykwalifikowanego technika.
 SK Odporúčame realizovať údržbu mimo bežnej údržby najmenej raz ročne u špecializovaného odborníka.
 TR Yıllık bakım ve onarım işlemlerini en az bir kez uzman ve kalifiye personel tarafından yapılmasını öneririz.
 RO Sugărim o întreținere suplimentară măcar 1 dată pe an de către personal calificat.
 GR Συνιστούμε την εκτέλεση της έκτακτης συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
 IR ما پیشنهاد می کنیم حداقل یک بار در سال تعمیر ویژه توسط پرسنل متخصص انجام شود.

IT Con la pompa sotto il livello dell'acqua, prima dello smontaggio del coperchio filtro, chiudere le saracinesche in aspirazione e mandata.
 FR Quand la pompe est montée en charge, sous le niveau de l'eau, avant le démontage du couvercle filtre, fermer les vannes sur l'aspiration et le refoulement.
 GB With the pump under the water level, close the gate valves on suction and delivery before removing the filter cover.
 DE Bei Pumpe unter dem Wasserspiegel müssen die Schieber an der Saug- und Druckleitung geschlossen werden, bevor der Filterdeckel ausgeklippt wird.
 NL Met de pomp onder het waterpeil van de waterloop, voordat het filterdeksel wordt gedemonteerd, de schuifsluizen in de aanzuig- en persleiding worden gesloten.
 PL Przy pompie na poziomie wody, przed rozmontowaniem pokrywki filtra, należy zamknąć zawory zasysające i zawory wylotowe.
 SK Pri čerpaní pod hladinou vody, pred demontáží kryty filtra, uzavrite škrtiace klapky nasávacie a výtlačné.
 TR Su seviyesi altında bulunan pompa ile filtre kapakları sökmöden önce, emme ve çıkış borularındaki klapeleri kapatınız.
 RO Cu pompa sub nivelul apei, înainte de demontarea carucului filtru, închideți brașetele automate în aspirație și în imitare.
 GR Όταν η αντλία είναι κάτω από τη στάθμη του νερού, πριν αποσυνδεθείτε από τα καλώδια του φίλτρου, πρέπει να κλείσετε τις συρτάριες βαλβίδες στην αναρρόφηση και την κατάλυση.
 IR برای بهنجایی که پایین تر از سطح آب است، قبل از برداشتن درپوش فیلتر را باید بستید.

IT Nel caso di elettropompe sprovviste di cavo prevedere cavi di alimentazione tipo H05 RN-F per uso interno e tipo H07 RN-F per uso esterno, completi di spina (EN 60335-2-41).
 FR Dans le cas d'électropompes dépourvues de câble, prévoir des câbles d'alimentation type H05 RN-F pour usage à l'intérieur et type H07 RN-F pour usage à l'extérieur, munis de fiche (EN 60335-2-41).
 GB In the case of electropumps without a cable, provide power cables type H05 RN-F for internal use and type H07 RN-F for external use, complete with plug (EN 60335-2-41).
 DE Bei unversehrten Elektropumpen sind Kabel des Typs H05 RN-F für Innenräume, und des Typs H07 RN-F für Außenräume, komplett mit Stecker zu verwenden (EN 60335-2-41).
 NL Voor elektro pompen zonder kabel, dienen voedingskabels met stekker van het type H05 RN-F voor gebruik binnen en van het type H07 RN-F voor gebruik buiten te worden gebruikt (EN 60335-2-41).
 PL W przypadku nieuszkodzonych elektropomp należy używać przewodów zasilania elektrycznego typu H05 RN-F do użytku wewnątrz pomieszczenia i typu H07 RN-F do użytku zewnętrznego, zakończonych wtyczką (EN 60335-2-41).
 SK V prípade, ktoré nemajú elektrický kábel, treba použiť napájacie káble typu H05 RN-F na použitie v interiéri a typu H07 RN-F na použitie v exteriéri, so zástrčkou (EN 60335-2-41).
 TR Kablosuz elektro pompalar halinde, dahili kullanım için H05 RN-F tipi ve harici kullanım için H07 RN-F tipi fiş ile komple (EN 60335-2-41) besleme kablolarının kullanılmasını öneririz.
 RO În cazul electropompe fără cablu, este necesar să utilizați cabluri de alimentare tip H05 RN-F pentru uz intern și tip H07 RN-F pentru uz extern, dotate cu ștecher (EN 60335-2-41).
 GR Σε περίπτωση ηλεκτροσυρόμησης χωρίς καλώδιο, προσαρτάτε καλώδια τροφοδοσίας, ομαδοποιημένα τύπου H05 RN-F για εσωτερική χρήση και τύπου H07 RN-F για υποαίθριο χρήση, κομμένα με φως (EN 60335-2-41).
 IR در مورد الکتریب‌هایی بدون کابل از کابل های نوع H05 RN-F برای استفاده داخلی و کابل های H07 RN-F برای استفاده خارجی استفاده کنید و نیز از روش بسته بندی در دسترس است. EN 60335-2-41 استاندارد بود.

IT Valvola chiusa nelle tubazioni.
 FR Valvule fermée sur les tuyaux d'aspiration.
 GB Closed valve in the pipes.
 DE Ventil in der Leitung geschlossen.
 ES Válvula de las tuberías cerrada.
 NL Ventiel in de leiding gesloten.
 PL Zamknięty zawór w przewodach rurowych.
 SK Uzavreté ventily v potrubiach.
 TR Borulardaki vana kapalı.
 RO Șterguri ștampate în țevile pompei.
 RU Штемпанные вводы в предвсасывательной камере фильтра или засоренная предвсасывательная камера фильтра.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب ورودی فیلتر اولیه تمسک و یا فیلتر مسدود است.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Valvola chiusa nelle tubazioni.
 FR Valvule fermée sur les tuyaux d'aspiration.
 GB Closed valve in the pipes.
 DE Ventil in der Leitung geschlossen.
 ES Válvula de las tuberías cerrada.
 NL Ventiel in de leiding gesloten.
 PL Zamknięty zawór w przewodach rurowych.
 SK Uzavreté ventily v potrubiach.
 TR Borulardaki vana kapalı.
 RO Șterguri ștampate în țevile pompei.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب ورودی فیلتر اولیه تمسک.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er komt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme borusuna.
 RO Prezența aerului în camera de aspirație.
 RU Присутствие воздуха во всасывающей трубораседе.
 RO Intare de aer în tubatura de aspirare.
 GR Εμπρόσθιο αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης.
 IR آب درون اولیه مکش.

IT Entrata d'aria nella tubazione di aspirazione.
 FR Entrée d'air dans le tuyau d'aspiration.
 GB Air getting into the suction pipe.
 DE Eindringen von Luft in die Saugleitung.
 NL Er kommt lucht in de aanzuigleiding.
 ES Entra aire en la tubería de aspiración.
 SE Det är luft i sugledningen.
 PL Wejście powietrza do przewodów rurowych ssących.
 SK Vstup vzduchu do nasávacieho potrubia.
 TR Hava girişinin emme